



Instrukcja bezpieczeństwa

Rozdzielnice elektryczne Svalcon do domu — natynkowe, podtynkowe, multimedialne i hybrydowe

Producent

Svalcon Energia sp. z o.o. [DO POTWIERDZENIA — D9]

ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa · kontakt@svalcon.pl

1. Montaż, podłączenie i uruchomienie wyłącznie przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami (świadcstwo kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji do 1 kV), zgodnie z projektem instalacji i wymaganiami operatora sieci.
2. Przed otwarciem osłon i każdą pracą przy rozdzielnicy wyłącz zasilanie przed rozdzielnicą i sprawdź brak napięcia. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
3. Przy instalacji fotowoltaicznej przewody od paneli mogą być pod napięciem stałym także po wyłączeniu sieci — odłącz rozłącznik w skrzynce prądu stałego i postępuj według instrukcji falownika.
4. Rozdzielnica do pomieszczeń suchych, z dala od źródeł ciepła i wilgoci; nie zastanij i nie zamykaj w szczelnej zabudowie.
5. Nie zmieniaj zabezpieczeń na wyższe prądy niż w opisie obwodów i nie dodawaj obwodów bez sprawdzenia przez elektryka.
6. Co miesiąc sprawdź działanie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem testu (T). Jeżeli wyłącznik nie zadziała — wezwij elektryka.
7. Po zadziałaniu zabezpieczenia najpierw usuń przyczynę (uszkodzone urządzenie, przeciążenie), dopiero potem włącz obwód.
8. Dzieci nie mogą mieć dostępu do wnętrza rozdzielnicy. Drzwi rozdzielnicy powinny być zamknięte.
9. Do rozdzielnicy dołączone są: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń i deklaracja zgodności UE — zachowaj je razem z rozdzielnicą. Numer seryjny jest na tabliczce znamionowej.