



Montaż obudowy podtynkowej

Puszka do zamurowania na stanie surowym, rama z drzwiami i aparatura po tynkach

1. Wyznacz otwór wg tabeli poniżej — górna krawędź zwykle 1,8–1,9 m nad posadzką, z dala od pionów wodnych i gazowych.
2. Wytnij lub wymuruj wnękę. Sprawdź grubość muru — za cienki mur wymaga obudowy natynkowej albo ścianki działowej z płyty.
3. Wyłam przepusty w puszce zgodnie z szablonem przepustów (dołączamy do zamówienia z dostawą etapową) i wprowadź peszle od góry i od dołu.
4. Osadź puszkę w poziomie i w pionie, przednią krawędź licuj z przyszłą powierzchnią tynku (pozostaw zaślepkę ochronną).
5. Zamocuj puszkę zaprawą lub kołkami; nie odkształcaj ścianek — rama musi pasować po tynkach.
6. Po tynkach i malowaniu: montaż ramy z drzwiami, aparatury i sprawdzenia (etap 2) — wykonujemy my albo partner.

WYMIARY

Wersja	Otwór szer. × wys.	Głębokość	Mur min.	Rama
S	320 × 445 mm	100 mm	120 mm	350 × 475 mm
M	320 × 570 mm	100 mm	120 mm	350 × 600 mm
L	320 × 695 mm	100 mm	120 mm	350 × 725 mm
XL	320 × 945 mm	100 mm	120 mm	350 × 975 mm

Wymiary orientacyjne dla obudów z oferty Svalcon — przed wykonaniem otworu porównaj z kartą obudowy dołączoną do zamówienia.